



CIHAZI YENİ ALANLAR İÇİN BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Beko X30TR Menü ve Donanım Kullanım Rehberi

Fiziksel donanım, ekran menüleri, bağımsız satış, BarkodSis bağlantı modu ve gün sonu kapanışları.

BARKODSİS

Cihazın Fiziksel Bölümleri ve Tuşlar

DONANIM HARİTASI



Güç Tuşu (Sol Yan)

Açmak için 3 saniye basılı tutun; ekranı uyutmak için tek basın.

Temassız (NFC) Bölgesi

Ekranın üst kısmı ve yazıcı kapağı civarı temassız kart okuma alanıdır.

Çip ve Manyetik Yuvalar

Çipli kartlar alttan takılır; şeritli kartlar sağ yan kanaldan çekilir.

Yazıcı Kağıt Mandalı

Üstteki tırnak hafifçe yukarı çekilerek rulo haznesi açılır.

Cihaz Açıldığında Karşılaşılan Ekran

ANA EKRAN MANTIĞI



Android Masaüstü

Akıllı telefon gibi dokunmatik simgelerle yönetilen modern ana ekran.



Üst Durum Çubuğu

Pil seviyesi, Wi-Fi sinyali, GSM şebekesi ve saat bilgisi yer alır.



Aşağı Kaydırma Menüsü

Parmağınızı yukarıdan aşağı çekerek Wi-Fi ve ekran ışığını ayarlayın.



Gezinme Tuşları

Ekranın en altındaki Geri, Ana Ekran ve Son Uygulamalar butonları.

Ana Menü Simgeleri ve Görevleri

UYGULAMA FONKSİYONLARI



Beko Kasa Uygulaması

Doğrudan cihaz üzerinden tutar girip mali fiş kesilen ana satış ekranı.



TokenX / Entegrasyon

BarkodSis gibi bilgisayar programlarıyla köprü kuran servis ekranı.



Raporlar Menüsü

Gün içi ara rapor (X Raporu) ve gün sonu yasal kapanış (Z Raporu) alanı.



Banka POS Simgeleri

Yüklü bankaların logoları, taksit seçenekleri ve banka gün sonu menüleri.

İnternet ve Wi-Fi Bağlantısı

İLK KURULUM ADIMI



1. Ayarlar > Ağ ve İnternet

Ana ekranda **Ayarlar** simgesine dokununuz ve **Wi-Fi** seçeneğini açın.

2. BarkodSis ile Aynı Modeme Bağlanın

Kasa bilgisayarını hangi modeme bağlıysa X30TR'yi de aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

3. Cihazın IP Adresini Not Edin

Bağlı ağın üzerine dokunup IP adresini (örn: 192.168.1.150) kenara yazın.

Beko Kasa Uygulaması Ekran Düzeni

SATIŞ EKRANI ANATOMİSİ

01

Tutar Göstergesi ve Tuş Takımı

Üstteki büyük ekranda girilen tutar görünür. Altındaki 0-9 tuşlarıyla fiyat yazılır.

02

Kısım / Departman Butonları

KDV oranlarına göre tanımlı butonlar (Kısım 1: %1, Kısım 2: %10, Kısım 3: %20).

03

Nakit & Kredi Kartı Tuşları

Yeşil buton doğrudan nakit fiş keser; Mavi kart butonu POS banka ekranını tetikler.

Cihaz Üzerinden Adım Adım Satış Yapma

BİLGİSAYARSIZ MANUEL KULLANIM

1. Adım

Tutarı Yazın

Dokunmatik ekrandan kuruşuyla birlikte satış tutarını tuşlayın.

2. Adım

Kısım Seçin

Ürünün KDV oranına karşılık gelen Kısım butonuna basın.

3. Adım

Ödemeyi Alın

Nakit ise Nakit'e basın; kart ise Kredi Kartı'na basıp kartı okutun.

4. Adım

Fişi Koparın

Yazıcıdan çıkan onaylı mali fişi müşterinize teslim edin.

Cihazı BarkodSis Entegrasyon Moduna Alma

OTOMASYON BAĞLANTISI



1. TokenX Servisini Açın

Cihaz masaüstünden **TokenX Entegrasyon** uygulamasını başlatın.

2. "BarkodSis Bağlandı" İbaresini

BarkodSis programı açıldığında X30TR ekranı otomatik olarak kilitlenir ve dinleme moduna geçer.

3. Manuel Tutar Girişine Gerek Kalmaz

BarkodSis'te sepeti tamamlayıp "ÖKC Tahsilat" dediğinizde tutar cihaza kendiliğinden aktarılır.

Yeni Alanların En Çok Karıştırdığı İki İşlem

GÜN SONU FARKLARI



1. Mali Z Raporu (GİB)

Günün mali satışlarını sıfırlayan ve Gelir İdaresi'ne bildiren yasal gün sonudur.

Zorunluluk: Her 24 saatte bir en az 1 kez alınmalıdır.

Nereden Alınır: Raporlar > Z Raporu menüsünden.

Alınmazsa: Cihaz ertesi gün satış yapmayı durdurur (H84).



2. Banka Gün Sonu (POS)

Kartla çekilen paraların banka hesabınıza transfer edilmesini sağlayan kapanıştır.

Görevi: Banka slibi toplamalarını kapatır ve hesaba aktarır.

Nereden Alınır: Banka POS uygulaması > Gün Sonu menüsü.

İpucu: Ortak POS ise her banka için ayrı ayrı yapılır.

Z Raporu Alma Adımları

MALİ KAPANIŞ PROSEDÜRÜ



1

Raporlar Uygulamasına Girin

Ana ekrandaki Raporlar simgesine dokununuz.

2

"Z Raporu" Seçeneğini Seçin

Listeden Gün Sonu Z Raporu butonuna tıklayınız.

3

Kasiyer Şifresini Girin

Fabrika varsayılan şifresi genellikle 0000'dir.

4

Çıktıyı Saklayın

Yazıcıdan çıkan Z raporu maliye denetimleri için saklanı.

Rulo Deęiřimi ve İlk Gn İpuları

PRATİK ÇÖZÜMLER



Rulo Yn (Boř Fiř ıkması)

Kaęıt ters takılırsa yazıcı yazar ama zeri bembeyaz ıkar. Rulonun parlak yz yukarı bakmalıdır.



H84 Satıř Kilitlenmesi

Cihaz "Satıřa Kapalı" derse panik yapmayın; son 24 saatin Z raporu alınmadığı iin kilitlenmiřtir.



Kopmalarda Yeniden Bařlatma

BarkodSis baęlantısı kesilirse g tuřuna basıp "Yeniden Bařlat" yaparak haberleřmeyi tazeleyin.



Sabah Kasayı Açarken Yapılacak 3 Şey

Her sabah dükkanı açtığınızda bu 3 adımı uygulayarak gün boyu sorunsuz satış yapabilirsiniz.

1. ADIM

X30TR'yi şarj standından alın ve Wi-Fi simgesini doğrulayın.

2. ADIM

Yazıcı haznesinde yeterli kağıt rulosu olduğunu kontrol edin.

3. ADIM

BarkodSis programını açıp 1 adet test barkoduyla iletişimi test edin.

Beko ÖKC Destek Hattı: **0850 210 0 888**

BarkodSis Whatsapp Destek: **0546 473 8 258**